

Smart-car Rastreadores



UTILIZAÇÃO DE CHIP DE DADOS/TELEMETRIA EM RASTREADORES SMARTCAR GPS/GPRS

Antes da instalação no uso de chips de telemetria/Dados que tenham APN privativa deve-se proceder da seguinte maneira: Antes de tudo entre em contato com sua fornecedora do chip e solicite as seguintes informações referentes a APN de conexão: A APN tem a função de fazer a comunicação do chip com a operadora, para cada tipo de chip ou operadora existe uma APN, você deve saber com a sua operadora qual é a APN, o usuário e a senha para poder fazer estas mudanças:

- 1. Caso o chip de dados seja liberado para receber SMS e voz, use- o diretamente no equipamento, caso não utilize um chip pré pago para tal e após executar as configurações substitua pelo chip de dados.**

Primeiro, caso seja TIM, ligue para o chip instalado no equipamento e digite o comando 00034*938 (TIM Pré pago)

Caso seja claro digite 00034*932 (Claro Pré pago)

- 2. Troca de APN, utilizando um Chip comum (pré ou pós) envie uma mensagem com seguinte conteúdo**

EXEMPLO: **###77777%Z3;,"apn","usuario","senha";**

Sendo 77777 o ID do equipamento

"apn" a APN do Chip.

"usuario" o usuário da APN.

"senha" a senha da APN.

Note os caracteres em vermelho, se algum deles for omitido o equipamento rejeitará o comando.

Após receber o SMS, o equipamento se reiniciará isso pode levar até 5 minutos. Caso ainda esteja com o chip Pré pago, substitua pelo chip de dados, (sempre faça a substituição com o equipamento desligado do chicote para não queimar o chip). OBS: o equipamento pode estar ligado em bancada (positivo, negativo e pós chave ligados) ou instalado em veículo para a execução deste procedimento. Após todo o procedimento acima, deixe o ligado com o pós chave alimentado (positivo) ou caso esteja instalado com a ignição ligada.