

## Manual do Usuário

Manual: Rev01

Equipamento: Giga de teste e programação

### Funcionamento:

B1-Anti-furto se pressionado desbloqueia o equipamento se a função estiver habilitada.

B2-Pânico se a função estiver habilitada quando pressionado por alguns segundos envia o sinal.

CH1- Se desligada em alguns minutos o equipamento entra em espera e para de transmitir e não aceita comandos.

CH2-Liga e desliga a giga.

Mic-escuta ambiente.

### Teste de Bloqueios e Desbloqueios

Comando 2block-L1 acesso e L2 apagado bloqueio com sirene disparado

Comando 2unblock-L1 apagado e L2 aceso desbloqueio e sirene desativado

Comando block-L1 e L2 apagados equipamento bloqueado

Comando unblock-L2 aceso e L1 apagado equipamento desbloqueado

B1 -BOTÃO DE ANTI-FURTO

B2 -BOTÃO DE PÂNICO

CH1-PÓS CHAVE

CH2-LIGA/DESLIGA A GIGA

L1-LED QUE INDICA SE O EQUIPAMENTO ESTÁ BLOQUEADO OU DESBLOQUEADO

L2-LED QUE INDICA LIGADO/DESLIGADO DA FONTE

MINI FIT-LOCAL ONDE VAI SER PLUGADO O EQUIPAMENTO

MIC-MICROFONE PARA TESTE DE ESCUTA DO EQUIPAMENTO

## GIGA PRO 8



← conexão usb para programação

↑ chave posicionada para cima seleciona a função modo de programação o botão de pânico não funciona com a chave nessa posição.

↓ chave posicionada para baixo seleciona função botão de pânico a função modo de programação não funciona com a chave nessa posição.

↑  
CONECTOR DA FONTE QUE ALIMENTA A GIGA

### Garantia:

A garantia para defeitos de fabricação é de um ano.

Não haverá manutenção ou garantia para módulos com sinal de água, sem lacre ou rompido, que sofreram fortes impactos, calor ou umidade excessivo ou não utilizado conforme o manual disponível no site desta empresa.

Despesas decorrentes de transporte, instalação e retirada, ficam por conta do comprador, sendo a garantia limitada somente ao produto que deve ser entregue ao fornecedor no seu endereço, com o relatório de defeito.

Após o prazo da garantia, o fornecedor disponibiliza assistência técnica, sendo cobrado os serviços executados.

SMART CAR – Ter - Sistemas Eletrônicos LTDA- Rua Rogério Giorgi, 685- Vila Carrão- São Paulo-SP CEP 03431-000 e-mail: [smartcar@smartcar.ind.br](mailto:smartcar@smartcar.ind.br)

Fone: (11)2225-1448/ 2093-4506 [www.smartcar.ind.br](http://www.smartcar.ind.br)



### **Condições de compra e uso:**

- A Smartcar se responsabiliza somente pelo equipamento em nível de indústria.
- Não é de responsabilidade da Smartcar, veículos, instalação, retirada, objetos, pessoas, animais, softwares, servidores, quebra de sigilo e danos a terceiros assim como a finalidade e utilização, limitando somente ao equipamento.
- Em virtude de falta de pagamento ou descumprimento do manual ou termos de uso e política de privacidade, poderá ser suspenso ou desativado o equipamento.

### **SAC**

No site [www.smartcar.ind.br](http://www.smartcar.ind.br), existem diversos materiais e informações sobre os produtos, também o contato para abrir solicitações de suporte técnico e operacional.  
Acesse nosso FAC.

### **Características**

Dimensões: xx cm.  
Peso: XX gramas.  
Tensão Nominal: 12 Volts.  
Consumo: xx A  
Temperatura: -20 a 80 °C.