



Manual do usuário

Versões:

Manual: V1.1

PCB: ABA0712V4

Equipamento Anti-Jamming

Firmware:M0.1

A Smartcar agradece sua escolha em adquirir o Anti-Jamming.

FUNCIONAMENTO:

Ao detectar "jamming", após três minutos ativa a saída de bloqueio.

OPERAÇÃO:

O sistema funciona automático tanto para bloqueio quanto para desbloqueio.

LED:

Jamming detectado LED vermelho piscando, sem detecção de LED verde piscando.

BLOQUEIO:

Detectando o sinal de "Jamming" por três minutos consecutivos haverá o bloqueio automático.

A fim de evitar paradas bruscas o bloqueio é do tipo progressivo, ou seja, iniciará uma sequência de bloqueio de desbloqueios até manter bloqueado.

DESBLOQUEIO:

Após cinco minutos que foi bloqueado e recebendo o sinal da operadora haverá o desbloqueio automático.

SLEEP

O equipamento entrará em modo de baixo consumo de energia após vinte minutos sem detectar movimentos, saindo do modo *sleep* ao detectar qualquer movimento.

CONDIÇÕES DE COMPRA E USO:

-A Smartcar se responsabiliza somente pelo equipamento em nível de indústria.

-Não é de responsabilidade da Smartcar, veículos, instalação, retirada, objetos, pessoas, animais, softwares, servidores, quebra de sigilo e danos a terceiros assim como a finalidade e utilização, limitando somente ao equipamento.

-Em virtude de falta de pagamento ou descumprimento do manual ou termos de uso e política de privacidade, poderá ser suspenso ou desativado o equipamento.

GARANTIA:

A garantia para defeitos de fabricação é de um ano. Não haverá manutenção ou garantia para módulos com sinal de água, sem lacre ou rompido, que sofreram fortes impactos, calor ou umidade excessivo ou não utilizado conforme o manual disponível no site desta empresa. Despesas decorrentes de transporte, instalação e retirada ficam por conta do comprador, sendo a garantia limitada somente ao produto que deve ser entregue ao fornecedor no seu endereço, com o relatório de defeito. Após o prazo da garantia, o fornecedor disponibiliza assistência técnica, sendo cobrando os serviços executados.

OBSERVAÇÕES:

-Os tempos aproximadamente, podendo variar de acordo com as configurações.

SAC

No site www.smartcar.ind.br existem diversos materiais e informações sobre os produtos, também o contato para abrir solicitações de suporte técnico e operacional.

ITENS INCLUSOS:

Equipamento

Manual

Antena GSM embutida.

CARACTERÍSTICAS:

Peso: 29g sem bateria.

Consumo: em espera 0,05mA em funcionamento 0,1A.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

